

LUCRUL ÎN SIGURANȚĂ CU FOARFECA DE GRĂDINĂ CU ACUMULATOR



RO



Riscuri




Vătămări (risc de tăiere și amputare), tăierea degetelor sau a mâinilor



Leziuni oculare cauzate de fragmente care sar



Electrocutare (din cauza ploii sau a unui șoc electric)



EIP-uri pentru protecție



Haine strânse, cu mâneci lungi, salopete rezistente sau pantaloni lungi



Încălțăminte de protecție cu aderență bună



Mănuși cu potrivire suplă



Ochelari de protecție împotriva fragmentelor care sar



Măsuri

1. Pregătiri



Nu începeți niciodată fără să fi urmat un instructaj



Alegeți tipul de foarfecă cu acumulator în funcție de tipul de lucrare



Verificați dacă foarfeca de grădină prezintă siguranță și dacă aceasta funcționează corect



Sunați în caz de urgență sau de avarie

2. Desfășurarea lucrului



de grădină pe timp de ploaie sau în condiții de umiditate



Țineți mâna liberă la o distanță de cel puțin 40 cm de cuțit



Nu vă întindeți spre crengi, ci asigurați-vă că aveți o poziție stabilă a corpului



Nu lucrați la o înălțime mai mare decât înălțimea umerilor



Nu vă grăbiți, faceți periodic pauze



Alternați tipul de activitate



Închideți cuțitul înainte de a vă deplasa



Oprii foarfeca dacă nu o folosiți



Nu continuați să lucrați cu o foarfecă de grădină defectă

3. După finalizare



Raportați deteriorările și defectele



Scoateți bateria sau deconectați cablul de alimentare



Depozitați foarfeca de grădină cu acumulator în teacă



Întrețineți, ascuțiți și ungeți foarfeca



Asigurați-vă că bateria este utilizată, depozitată și încărcată în condiții de siguranță