

БЕЗПЕЧНА РОБОТА З АКУМУЛЯТОРНИМ СЕКАТОРОМ



Ризики




Тілесні ушкодження (небезпека порізу й ампутації), відрізання пальців або рук



Ураження очей частинками, що відлітають



Ураження електричним струмом (через дощ або електричний розряд)



Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)



Обтісний одяг із довгими рукавами, міцний комбінезон або довгі штани



Захисне взуття з хорошим зчепленням



Зручні робочі рукавички, що добре сидять на руках



Окуляри для захисту від частинок, що відлітають



Рекомендації

1. Підготовчі заходи



Ніколи не починайте роботу без інструктажу



Підберіть тип акумуляторного секатора відповідно до виду роботи



Перевірте безпечність і працездатність секатора



У разі екстреної ситуації або несправності телефонуйте

2. Правила використання



Не використовуйте секатор під час дощу або у вологих умовах



Тримайте вільну руку на відстані щонайменше 40 см від леза



Не тягніться до гілок, зберігайте стійке положення тіла



Не працюйте секатором вище рівня плечей



Не поспішайте, робіть регулярні перерви



Чергуйте види робіт



Закривайте лезо під час перенесення секатора



Вимикайте секатор, коли ви ним не користуєтесь



Не продовжуйте працювати з несправним секатором

3. Після завершення роботи



Повідомте про пошкодження й дефекти



Вийміть акумулятор або від'єднайте кабель живлення



Зберігайте акумуляторний секатор у захисному чохлах для лез



Проводьте обслуговування секатора, гостріть і змащуйте його



Дбайте про безпечне використання, зберігання й заряджання акумулятора